

Wichtige Informationen zum Inspektionsverfahren

- Bitte teilen Sie Ihrem Kunden mit, dass er seine Lithium Batterien F3015 in den Wintermodus (Siehe "Winterbetrieb" S. 11 - Bedienungsanleitung) setzt und die Batterie der F3010/F3005 vollständig geladen sind.
- Hinweis: Akkus weisen folgende Spannungen im Wintermodus auf (Marke: Midi/BmZ - Spannung 0Volt, Marke: Arts - Spannung 42Volt).
- Entfernen Sie alle persönlichen Gegenstände sowie Weste, Hosenträger, rote Ersatzteilbox und Sprayfett – Übernehmen keine Haftung für diese Teile!
- Rebscheren F3000 / F3002 / F3005 / F3010 sollen mit Standardkopf und F3015 mit Standard-Kopf oder Mediumkopf gesendet werden um entsprechend das Messer zu tauschen. Für alle anderen Versionen wird die Klinge nur auf Wunsch gegen Aufpreis gewechselt.
- Fehler sowie Fehlercodes auf dem Inspektionsauftrag vermerken
- Vermerken Sie auf allen Inspektionsaufträgen, ab wann Ihr Kunde die Schere wieder benötigt. Handelt es sich um einen dringenden Auftrag, bringen Sie ein Etikett (Eilig) außen am Koffer an. Scheren können nur bis zum 31.09.2017 als Eilig markiert werden

Vorlage - F3010 Koffer



Vorlage – F3015 Koffer

